

Подготовка и обработка изображений лекарственных препаратов методами фильтрации и фрактального анализа

Лямин Владимир Андреевич

Научный руководитель:

к. ф.-м. н., доцент Соловьев И. П.

Санкт-Петербург 2023

Постановка задачи

Цель работы – это подготовка и обработка изображений лекарственных препаратов методами фильтрации и фрактального анализа

Задачи:

- Получить изображения кристаллов
- Изучить различные методы фрактального анализа
- Реализовать этапы преобразований изображений для применения методов фрактального анализа и визуальной оценки
- Реализовать несколько методов фрактального анализа
- Экспериментальным путем подобрать и реализовать один из методов фильтрации изображения
- Исследовать полученные результаты

Получение изображений

- Изображения снимались в клинике "Поливет Юго-Запад"
- Микроскоп МИКМЕД-6 по ТУ-9443-168-07502348-2005
- Температура образования кристаллических структур около 20°C







Рис. 1: Образец 5 1

Рис. 2: Образец 6_1

Рис. 3: Образец 6_2

Этапы подготовки изображения к исследованию методами фрактального анализа

Подготовка изображения может быть разделена на следующие этапы:

- Поиск подходящих кристаллов для тестирования
- Поворот кристалла на некоторый угол
- Выравнивание размеров изображений по наименьшему
- Преобразование изображения из цветного в монохромное

Пример кристалла для исследования




Рис. 4: Пример кристалла для исследования методами фрактального анализа

Поворот изображения

Поворот изображения осуществляется с помощью данных формул:

$$\begin{cases} x1 = x0 + (x - x0) * \cos(\phi) - (y - y0) * \sin(\phi) \\ y1 = x0 + (x - x0) * \sin(\phi) - (y - y0) * \cos(\phi) \end{cases}$$




Рис. 5: Повернутое изображение кристалла

Конечное изображение для исследования



Рис. 6: Преобразованное изображение из цветного в монохромное

Методы фрактального анализа

В ходе работы были рассмотрены следующие методы фрактального анализа:

- Спектр обобщенных размерностей Реньи
- 2 Размерность Минковского

Спектр обобщенных размерностей Реньи

Спектр обобщенных размерностей Реньи можно определить, с помощью формулы:

$$D_q=\lim_{\epsilon o 0}rac{1}{q-1}rac{\ln S(q,\epsilon)}{\ln \epsilon}, S(q,\epsilon)=\sum_{i=0}^{N(\epsilon)}p_i^q(\epsilon), q\in R$$
 Частные случаи:

- q = 0 емкостная размерность
- q = 1 информационная размерность
- q = 2 корреляционная размерность

Спектр обобщенных размерностей Реньи при $\mathsf{q}=1$

При q = 1 необходимо применить правило Лопиталя: $D_q = \lim_{\epsilon \to 0, q \to 1} \frac{1}{q-1} \frac{\ln S(q,\epsilon)}{\ln \epsilon} = \lim_{\epsilon \to 0, q \to 1} \frac{\ln S(q,\epsilon) * \frac{1}{\ln \epsilon}}{q-1} = \lim_{\epsilon \to 0, q \to 1} \frac{\frac{1}{\sum_{i=0}^{N(\epsilon)} p_i^q * \sum_{i=0}^{N(\epsilon)} p_i^q * \ln p_i \frac{1}{\ln \epsilon}}{(q-1)'} = \lim_{\epsilon \to 0, q \to 1} \frac{\frac{1}{\sum_{i=0}^{N(\epsilon)} p_i^q * \sum_{i=0}^{N(\epsilon)} p_i^q * \ln p_i \frac{1}{\ln \epsilon}}{1} = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{\sum_{i=0}^{N(\epsilon)} p_i * \ln p_i}{p_i * \ln p_i}$

Размерность Минковского

• Построим два покрытия поверхности изображения:

$$\begin{cases} u_{\delta}(i,j) = \max\{u_{\delta-1}(i,j) + 1, \max_{|(m,n)-(i,j)| \leqslant 1} u_{\delta-1}(m,n)\} \\ b_{\delta}(i,j) = \min\{u_{\delta-1}(i,j) - 1, \min|(m,n) - (i,j)| \leqslant 1u_{\delta-1}(m,n)\} \\ u_{0}(i,j) = b_{0}(i,j) = X_{ij} \end{cases}$$

- ullet Вычислим n-мерный объем F_δ : $Vol(F_\delta) = \sum_{i,j} (u_\delta(i,j) b_\delta(i,j))$
- Площадь поверхности высчитывалась при помощи следующей формулы: $A_\delta = rac{Vol_\delta Vol_{\delta-1}}{2}$

Подготовленные изображения для исследования





Рис. 7: Образец 5_1

Рис. 8: Образец 6_1

Рис. 9: Образец 6_2

Подготовленный кристалл контрольного образца




Рис. 10: Контрольный кристалл

Результаты методов фрактального анализа




Рис. 11: Метод Реньи




Рис. 12: Метод Минковского

Методы фильтрации

В ходе проведения исследования рассмотрены следующие виды фильрации:

- Глобальная эквализация
- Локальная эквализация
- Оператор Лапласа

Оператор Лапласа

- Является изотропным оператором
- Повышает резкость изображения

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

Рис. 13: Маска фильтра

Полученные изображения после применения оператора Лапласа





Рис. 14: Образец 5 1 Рис. 15: Образец 6 1

Рис. 16: Образец 6 2

Результаты методов фрактального анализа после применения оператора Лапласа




Рис. 17: Метод Реньи




Рис. 18: Метод Минковского

Результаты

Реализовано в рамках весеннего семестра:

- Получены изображения кристаллов
- Изучены различные методы фрактального анализа
- Реализованы этапы преобразований изображений для методов фрактального анализа
- Реализованы два метода фрактального анализа
- Проведены эксперименты с повышением резкости изображения при помощи оператора Лапласа
- Исследованы полученные результаты